

DESTORNILLADOR DINAMOMÉTRICO / TORQUE SCREWDRIVER



Colocar la punta elegida.
Put the bit choice.

Girar para alcanzar el par deseado.
Turn to reach the torque required.

Apretar hasta que haga "clíc".
Tighten until it "clicks"